

新種の占いかプセル おねがいプランクトン

取扱説明書

©BANDAI 1998 MADE IN CHINA

新種のプランクトンを7匹捕まえて、恋愛運、金運、勉強運、健康運を占ってみよう！

おねがいプランクトンって？

それは、人類に幸福をもたらすと言われる太古の微生物。すでに絶滅したと伝えられていましたが、なんと！最新のバイオテクノロジーで見事蘇ったのです。

そして様々な分析をした結果、「おねがいプランクトン」は、それぞれが固有のしあわせパワーを持っていることがわかりました。1匹の力はわずかですが、たくさん集まれば強い主のねがいも叶えてくれるほどのパワーに……。それには、とにかく同種族間の合体による進化を繰り返し、たくさんの新種を生み出すことがポイントのようです。

ここにあなたのためのカプセルを用意しました。カチッとノックして、彼らに語りかけてみてください。

〈はじめの前に〉

●本体キャップをはずし、本体裏面の電池ぶたのすき間から出ている絶縁シートをそのまま引き抜いてください。

●次に電池ぶたのそばにあるリセットボタンを細い棒などで押してください。アメーバー画面があらわれます。

＊リセットボタンはとがった棒やえんぴつ、シャープペンの芯などで強く押さないでください。

〈各部の機能と名称〉

★キーホルダー

★ノックボタン

★ゲットサインLED

★本体キャップ

★画面

ノックエリア
プランクトン

★リセットボタン

リセットボタンは、本体キャップを取り外した、本体裏面にあります。

オートパワーオフ機能

約4分間（エンディングデモでは8分間）ノックボタンを押さなかった場合、画面が自動的にオフ状態になり、再びノックボタンを押すと通常画面に戻ります。図鑑モード表示中にオートパワーオフ状態になった場合も同様です。

＊図鑑モードにキープされているプランクトンはそのまま残ります。

③ 図鑑モードでキャラクターチェック!!

通常画面でノックボタンを3秒以上押し続けると、画面にKEEPの表示があらわれ、図鑑モードに切り替わります。通常画面に戻るには、もう1度ノックボタンを押してください。

6

現在GETしている
プラントンの数

3 + 15

恋愛運、勉強運、金運、健康運それぞれ
(アドバイスメッセージ表示後)
それぞれのハッピーポイントの合計点 プラントンの名前と動き

プラントンの名前と動き

④ 新種を7匹集めたら「オメデトウ KEEP 7」のメッセージに続いて、結果発表画面があらわれます。その後、繰り返し表示されます。

♥ + 31

トータルハッピーポイント

デート

アドバイスメッセージ

- 1 + 21

集めた7匹の名前と動き



注 意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 取扱説明書を必ずお読みください。
- ボタン電池(LR44)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ボタン電池(LR44)の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一ボタン電池(LR44)を飲み込んだとき、ボタン電池(LR44)からもれ液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふやふくについたときは、水で洗ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- 本体の取付部分(キーホルダー)を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

株式会社バンダイ

エレクトロニクス事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-8081

(お買い上げのお客様へ) 商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前、お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(東) 東京都豊島区241-22 ☎277-8511

(関) 大阪市北区東横町4-12-3 ☎531-0072 ☎06-375-5050

(中) 名古屋市昭和区東豊橋3-2-5 ☎466-0051 ☎052-872-0371

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
●電話番号はよく確かめてお間違いないようご注意ください。

⑤ またがばってね!

結果発表画面中にノックボタンを押すと、「バイバイ」のメッセージに続いてアメーバー状態に戻ります。

もう1度始めからチャレンジする場合は、ノックボタンを押してください。



捕獲サンプル

これが今のところ確認されている「おねがいプラントン」の全種類です。集めたものをチェックしてみましょう。もしかしたら、他にも未知プラントンがいるかもしれません。



恋愛運系



ネーバス アイゲン	ゴーゴー アイバル	キュービッド アイリ	ふらりおでかけ アイツツ
コーデナイト アイミ	スリムな アイタイン	とりもつ アイニ	ゆけゆけ アイグル



勉強運系



アウトドア ベンドッチ	あひない ペンバ	きあいざつ ベンリ	あわてんぼ ベンテ
心の友 ペンチ	ドクター ベントー	ひらめき ピカペン	友達想い ベンスピー



金運系



庶民派 キンチカ	買い上手 クルキン	あきんど キンジェラ	小金持ち キンラン
努力家 キンフラー	けちっこ キンスー	ごうかい デトキン	貯め込む キンメ



健康運系



リラックス ケンコーナ	汗ダク ハイケン	食いしん坊 ケンチン	カラフル ケンガル
大人ちっく ケンジム	おさんぽ ケンチュウ	エクササイズ クラークン	うつついてる ケンボー

それでは、みなさまのご幸運をお祈りしています。

＜電池交換のしかた＞

ブランクトンを捕まえたのにゲットサインLEDが点滅しなくなったら、電池交換の時期です。電池を交換してください。画面がオフ状態のとき、電池を取り外してから30秒以内に新しい電池と交換すれば、図鑑モードのブランクトンは保存されます。

※画面表示中に電池交換をするとデータが消えてしまいます。

- はじめに本体キャップを外します。
- ネジを外して電池プタを取り外します。
- 古い電池を取り外し図のように新しい電池を入れてください。
- リセットボタンを細い棒などで押してください。



ボタン電池(LR44)2個使用
電池耐久時間 連続約20時間

＜あそびかた＞

① はじめの2匹出現!!

リセットボタンを押し、次にノックボタンを押すと元祖2種の「ビフィ」と「コンコン」が出現します。



② プランクトン GET!!

ブランクトンがノックエリアに入ると、ノックエリアが点滅します。点滅中にノックボタンをカチッと押して捕まえましょう。捕まえて成功するとゲットサインLEDが赤く点滅します。同様の方法でもう1匹捕まえてください。

ノックエリア



ゲットサインLED

異種を2匹捕まえると → 種族の生存バトル!! → 負けた方は淘汰!



同種を2匹捕まえると → 合体により新種誕生!! → ハッピーポイント表示! → メッセージ発信!



すべてのブランクトンが持っている「ハッピーポイント」!



「ハッピーポイント」は、おねがいかなえる力のようなもの。

ブランクトンは、恋愛運・金運・勉強運・健康運それぞれについて固有のポイントを持っています。新種を集めて図鑑にキープされるたびにそれぞれのハッピーポイントが加算されます。7種集めた時点での合計が運命のカギ! ポイントが高い運ほどラッキーっていうわけ。



中にはマイナスのハッピーポイントを持つブランクトンもいるから、気を付けてチェックしましょう!

・うら面へ続く・